

Окно Базы данных

Создать	Ins	создание новой БД
Регистрация	Ctrl + O	создание существующей БД
Удалить	Ctrl + Del	
Параметры	F2	
Выбрать	Enter	
Отмена	Esc	
Справка	F1	

Главное окно программы

Выбрать БД	Ctrl + O	
Поиск	Ctrl + F	по структуре данных
Сохранить	Ctrl + S	
Импорт	Ctrl + I	импорт int-файла
Экспорт	Ctrl + E	экспорт int-файла
Настройка программы	Ctrl + F3	
Выход	Alt + X	
Новый город	Ctrl + 1	
Новый район	Ctrl + 2	
Новое предприятие	Ctrl + 3	
Удалить	Ctrl + Del	
Обновить	Ctrl + R	обновление структуры БД ¹
Справка	F1	

Все вкладки

Принять	Enter	
Отменить изменения	Esc	

Вкладка ВИД

Новый ВИД	F5	создать новый ВИД
Удалить ВИД	F8	
Обновить список ВИД	Ctrl + R	обновление структуры БД ¹
Переименовать ВИД	F2	
Открыть ВИД	Ctrl + Enter	
Назначить основным	F10	для «Эколог-Город»
Копировать ВИД	Ctrl + F2	копируется без ВР

Общесообщаемые сочетания

Выделить всё	Ctrl + A	
Убрать выделение	Ctrl + D	
Скопировать выделенное	Ctrl + C	
Вставить выделенное	Ctrl + V	

1 — Полезно в том случае, когда при передаче данных из «ПД-Эколог» уже была открыта УПРЗА, и надо обновить окно для применения изменений.
2 — Можно, например, исключить все здания из расчёта, выделив их все (Ctrl + A) и установив соответствующий способ учёта.

Окно ВИД

Сохранить	Ctrl + S	
Обновить	Ctrl + R	обновление ¹
Печать...	Ctrl + P	
Экспорт...	Ctrl + E	
ГИС «Эколог»	Shift + F4	
Закрыть	Esc	
Добавить новую запись	Ins	новый источник
Удалить запись	Ctrl + Del	
Групповое редактирование	F10	
Тип расчёта...	Alt + F2	MPP или ОНД
Отменить последнее изменение	Ctrl + Z	
Параметры источника...	Ctrl + F6	
Запуск внешней методики	Alt + M	
Загрузить результаты расчёта внешней методики	Ctrl + O	
Общий расчёт См/Хм/Um	F7	
Пересчёт координат источников	F3	
Общий расчёт скорости ГВС	Alt + F7	
Автонастройка столбцов	F11	
Настройка представления...	Shift + Ctrl + T	
Настройка сортировки...	Shift + Ctrl + I	
Панель быстрого поиска	Ctrl + Alt + F	по всей таблице
Поиск	Ctrl + F	расширенный
Справка	F1	

Окно Выброс источника

Добавить новую запись	Ins	новое вещество
Удалить запись	Ctrl + Del	
Отменить последнее изменение	Ctrl + Z	
Редактировать зависимость выброса от скорости ветра	F5	для 5-го типа источника

Окно Застройка

Добавить новую запись	Ins	новое здание
Удалить запись	Ctrl + Del	
Изменить учёт в расчёте ²	F10	

Окно Справочник файлов топоосновов

Создать новую топооснову	Ctrl + N	новую
Добавить ссылку на топооснову	Ins	существующую
Удалить ссылку на топооснову	Ctrl + Del	без удаления IEM
Открыть файл топоосновы	Shift + F4	открыть в ГИС

Окно ВР

Новый ВР	Ins	
Удалить ВР	Ctrl + Del	
Открыть ВР	F5	
Переименовать ВР	F2	
Обновление списка ВР	Ctrl + R	
Копирование ВР	Ctrl + F2	
Экспорт условий расчёта	Ctrl + Alt + E	в int-файл
Импорт условий расчёта	Ctrl + Alt + I	в int-файл

Окно Посты учёта фонда

Добавить новую запись	Ins	новый пост
Удалить запись	Ctrl + Del	
Редактировать список учитываемых веществ	F5	
Экспорт постов в файл	Ctrl + Alt + E	в int-файл
Импорт постов в файл	Ctrl + Alt + I	в int-файл

Окно Учёт источников в расчёте

Переформировать	F10	новый пост
Учёт по умолчанию	Alt + F10	для всех источников
Отменить учёт	Shift + F10	для всех источников
Учёт источника	F2	
Параметры источника	Ctrl + F6	

Окно Вещества

Параметры источников	F5	
Параметры источников. Суммарный выброс	Alt + F5	
Переформировать список веществ	F10	
Учёт фона по умолчанию	Alt + F10	для всех источников
Снять учёт	Shift + F10	для всех источников

Окно Расчёточные точки

Экспорт точек в файл	Ctrl + Alt + E	в int-файл
Импорт точек в файл	Ctrl + Alt + I	в int-файл
Назначить задание на вклады	F5	для выделенных
Групповое редактирование	F10	

Окно Расчёточные площадки

Изменить учёт в расчёте	F10	
Окно Результаты расчёта		
Открыть данные расчёта	F5	
Продолжить расчёт	F9	